

# HowTo: Sprachbox für Nebenstelle aktivieren/deaktivieren

1. Einstieg auf Admin- Web- Gui [HowTo: Einstieg auf Admin- Web- Gui](#)
2. Unter "**Nebenstellen - Nebenstellen**" bei der gewünschten Nebenstelle "**Bearbeiten**" anklicken oder die Nebenstelle direkt anklicken.

The screenshot shows the Telematica administration interface. On the left sidebar, the 'Nebenstellen' menu item is highlighted with a red box. The main content area displays a table of extensions. The first row, representing extension '10', is highlighted in red. The 'Bearbeiten' button for this extension is also highlighted in red. The table columns include: Nebenstelle, Rechte, Alias, Aktiv, Standort-Profil, Verbindung Office, Verbindung Home-Office, Verbindung Softphone, Verbindung Web-Client, and Aktionen.

3. Runterscrollen bis zum Punkt "**Erweiterte Einstellungen**" und die Parameter **Individuelle Bandansage für Sprachbox**, **Methode der Sprachbox** und **Sprachbox Benachrichtigungen** nach Wunsch anpassen.  
**Individuelle Bandansage für Sprachbox:** Wenn der Schalter auf "**Ja**" gestellt ist, kann eine eigene Ansage für die Persönliche Sprachbox aufgenommen werden [HowTo: Nebenstellen- Sprachbox verwalten](#)  
**Methode der Sprachbox:** Wenn der Schalter auf "**Auflegen**" gestellt ist, ist die Sprachbox für diese Nebenstelle deaktiviert.  
**Sprachbox Benachrichtigungen:** Wenn der Schalter auf "**Ja**" gestellt ist, werden hinterlassene Nachrichten per Mail an die Mail- Adresse, welche in der jeweiligen Nebenstelle hinterlegt ist, versendet.

The screenshot shows the 'Erweiterte Einstellungen' (Advanced Settings) page. The 'Erweiterte Einstellungen' tab is highlighted in red. The settings for 'Individuelle Bandansage für Sprachbox', 'Methode der Sprachbox', and 'Sprachbox Benachrichtigungen' are highlighted with a red box. The values are 'Nein', 'Sprachbox (Standard)', and 'Aktiviert' respectively.

4. Runterscrollen den Button "**Speichern**" klicken, danach "**Jetzt anwenden!**" klicken um die neue Konfiguration zu aktivieren. Fertig.

**Sicherheitseinstellungen** 

[?] Die erste Sicherheitsbarriere stellt die IP-Einschränkung dar. Bitte geben Sie explizit nur sichere IP-Adressen für den externen Zugriff frei. Als zusätzliche Maßnahme können Sie ebenfalls das erlaubte Volumen begrenzen.

---

**Kennwörter** 

[?] Jede Nebenstelle besteht aus mehreren Konten und jeweiligen Zugriffspunkten. Dank automatisierter Provisionierung benötigen Sie keine Archive oder Dokumentationen. Die Kennwörter können hier dennoch gezielt mit sorortiger Wirkung verändert werden.

---

**Einstellungen speichern**

**Speichern** Zurücksetzen

 0 (0.00) ANRUF / AUSGEHEND    0 (0.00) ANRUF / LOKAL

men, Administrator | [Abmelden](#)    [Datenschutzerklärung](#)    [Zur Benutzeroberfläche wechseln...](#)

**Konfiguration**

- Status
- Einstellungen
- Nebenstellen**
- Nebenstellen
- Standortprofile
- Weiterleitungen
- Gruppen
- Provisionierung
- Accounting

**Einstellungen wurden geändert und werden in Kürze automatisch angewendet. **Jetzt anwenden!****

- ⚠️ Warnung: Technische Kontaktperson wurde nicht eingerichtet!
- ⚠️ Warnung: Standort ohne IP-Einschränkung gefunden!
- ⚠️ Warnung: Zugangsdaten werden in Provisionierung inkludiert!

**Einstellungen :: Nebenstellen**

[Zurück](#)