

FRITZ!Box - Bedeutung der Leuchtdioden

Die FRITZ!Box hat fünf Leuchtdioden (LEDs), die verschiedene Verbindungszustände und Ereignisse anzeigen.

Bedeutung der Leuchtdioden

Hinweis: Die Belegung der Leuchtdiode "Info" ist frei wählbar. Lesen Sie dazu die Beschreibung in "[Info-Anzeige](#)".

Folgende Ereignisse und Funktionen werden von den LEDs signalisiert:

LED	Zustand	Bedeutung / Funktion
Power / DSL	leuchtet	Stromzufuhr besteht und DSL-Anschluss ist betriebsbereit
	blinkt	Stromzufuhr besteht und die DSL-Verbindung wird hergestellt oder ist unterbrochen.
Fon	aus	Grundzustand
	leuchtet	Telefonverbindung über Internet besteht.
	blinkt	Nachrichten in Ihrer Mailbox (diese Funktion muss von Ihrem Telefonanbieter unterstützt werden).
DECT	aus	DECT-Funktion ist ausgeschaltet
	leuchtet	DECT-Funktion ist angeschaltet
	blinkt	- Anmeldevorgang für ein DECT-Schnurlostelefon läuft - Anmeldevorgang für ein Smart-Home-Gerät läuft
WLAN	aus	WLAN-Funktion ist ausgeschaltet
	leuchtet	WLAN-Funktion ist angeschaltet
	blinkt	- WLAN-Funktion wird an- oder ausgeschaltet. - WLAN-Einstellungen werden übernommen. - WPS wird ausgeführt: Anmeldevorgang für ein WLAN-, DECT-, Smart-Home oder Powerline-Gerät läuft - WPS-Vorgang abgebrochen: Mehr als zwei WLAN-Geräte führen gleichzeitig WPS aus. Wiederholen Sie den WPS-Vorgang.
	leuchtet auf	Anmeldung eines WLAN-, DECT-, oder Powerline-Gerätes war erfolgreich
Info	aus	Grundzustand
	leuchtet grün	- Ein unter "System / Info-Anzeige" eingestelltes Ereignis wird angezeigt. - Stick & Surf mit FRITZ!WLAN USB Stick von AVM ist abgeschlossen.
	blinkt grün	- FRITZ!OS wird aktualisiert. - Ein unter "System / Info-Anzeige" eingestelltes Ereignis wird angezeigt. - Stick & Surf mit FRITZ!WLAN USB Stick von AVM läuft.
	blinkt oder leuchtet rot	Fehler: Folgen Sie den Hinweisen in der Benutzeroberfläche auf der Seite "Übersicht".