Sprachbox

- Vorwort
- Zustellung via E-Mail
- Sprachmenü (Aufzeichnung)
- Sprachmenü (Administration)
    - Sprachuntermenü: Hauptmenü
    - Sprachuntermenü: Nachricht
- Individuelle Bandansage
- Erweiterungsmodul "Sprachbox"

Vorwort

Jedes Konto der **Veit & Beck Telefonanlage** verfügt über eine individuelle Sprachbox. Neue Nachrichten werden via **MWI (Message Waiting Indication)** an die Endgeräte signalisiert.

Zustellung via E-Mail

Neue Sprachnachrichten werden inkl. der aufgezeichneten Sprachnachricht im Anhang via E-Mail an das jeweilige Konto automatisch zugestellt. Damit dieses Feature funktionieren kann, muss per Konto **(Nebenstelle)** die E-Mail-Adresse hinterlegt und die Funktion aktiviert werden. Siehe **Einstellungen / Profil / E-Mail** oder **Einstellungen / Nebenstellen / Detailansicht / E-Mail**.

Sprachmenü (Aufzeichnung)

Das Aufzeichnungsmenü wird verwendet, um neue Nachrichten zu hinterlassen.

Interner Zugriffspunkt
9-[Nst.] *- Wählmethode* ***Sprachbox*** *via* ***Technologievorwahl****.*

Externer Zugriffspunkt
[Kopfnr.]-998-[Nst.]
Dies kann verwendet werden, um Anrufe auf dem jeweiligen Mobilfunk-Endgerät bei dessen Nichterreichbarkeit zu Lasten des Mobilfunk-Vertrags zur Sprachbox der jeweiligen Nebenstelle seitens der Telefonanlage zu vermitteln.

Sprachmenü (Administration)

Das Administrationsmenü wird verwendet, um vorhandene Sprachnachrichten abzuhören und zu verwalten. Via folgendem Code kann mittels normalem Anruf das Sprachmenü der Sprachbox jederzeit erreicht werden.

Interner Zugriffspunkt*999*Externer Zugriffspunkt*[Kopfnr.]-999-[Nst.]*Es wird via Sprachmenü das per Konto individuelle Sprachbox-Kennwort abgefragt. Siehe **Einstellungen / Profil / Sprachbox-Kennwort** oder **Einstellungen / Nebenstellen / Detailansicht / Sprachbox-Kennwort**.

Sprachuntermenü: Hauptmenü

Anzahl neuer Nachrichten wird vorgelesen.

- **[1]** - Nachrichten (Einzelne Nachrichten werden vorgelesen)
- **[2]** - Ordner wechseln
- **[3]** - Weitere-Optionen
- **[0]** - Mailbox-Optionen
- **[*]** - Hauptmenü
- **[#]** - Beenden

Sprachuntermenü: Nachricht

Einzelne Nachricht inkl. Details wird vorgelesen. Anschließend erfolgt folgende Menüauswahl:

- **[3]** - Erweiterte Funktionen
- **[5]** - Erneut abspielen
- **[7]** - Vorherige Nachricht
- **[7]** - Löschen
- **[6]** - Nächste Nachricht
- **[8]** - Weiterleiten
- **[9]** - Speichern

Individuelle Bandansage

Die allgemeine Bandansage können Sie unter **Einstellungen / Begrüßungen / Weitere Sprechtexte** ersetzen.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, per Nebenstelle eine individuelle Bandansage zu aktivieren. Dazu muss die System-Einstellung **Einstellungen / Erweiterungen / Sprachbox / Sprechbox vorschalten** aktiv sein und per Nebenstelle muss der Schalter **Erweiterte Einstellungen / Individuelle Bandansage für Sprachbox** aktiviert werden. Danach können Sie mit dem internen Zugriffspunkt der Menüsteuerung für Sprachboxverwaltung (Standard: 999) die Bandansage für **Unerreichbarkeit** individuell besprechen.
Wählen Sie dazu in der Menüsteuerung für Sprachboxverwaltung nachfolgende Optionen.

- 0 - Mailbox-Optionen
- 1 - Ansage für Unerreichbarkeit aufnehmen
- 1 - Annahme speichern

Erweiterungsmodul "Sprachbox"

Es gibt ein Erweiterungsmodul für die Integration der Sprachbox in die Web-Oberfläche der Telefonanlage. Folgende Features werden bereitgestellt:

- Verwaltung und Download von Sprachnachrichten in der Web-Oberfläche per Konto
- API für Integration in Fremdsoftware