

Hardware Reset per Tastatur



Dies funktioniert bei GXP2130, GXP2135, GXP2140, GXP2160 und GXP2170 ab Firmware Version 1.0.9.63

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zurücksetzen des Telefons über die Tastaturtasten durchzuführen:

1. Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein.
2. Warten Sie bis "booten" am Display steht.
3. Wenn das Telefon "hochfährt", drücken Sie sofort Taste 1 + Taste 9 und halten Sie sie gedrückt, bis die Nachricht erscheint, dass das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.
4. Wenn es erforderlich ist, geben Sie das korrekte Administratorkennwort zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ein.



Das Administratorkennwort muss nicht eingegeben werden, wenn die Option "Konfiguration über das Tastenmenü" auf "Uneingeschränkt" eingestellt ist. Sollte Ihr Telefon auf "Nur Grundeinstellungen" oder "Beschränkungsmodus" oder "Gesperrter Modus" eingestellt sein, müssen Sie das Administratorkennwort Ihres Telefons eingeben. Wenn die Passworteingabe korrekt ist, führt das Telefon einen Werksreset durch; Wenn nicht, wird das Telefon ohne neu gestartet Werkseinstellungen zurückgesetzt.

5. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen.



Wenn Benutzer versuchen, während des Hochfahrens über die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, erfordert das Telefon eine Bestätigung, um die Aktion sicherzustellen (Drücken Sie # zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen oder * zum Abbrechen). Dies soll Sie davor schützen, versehentlich das Telefon zurückzusetzen.

