

HowTo: Konferenzraum- Feature

Die VBOX/SBOX bietet eine Konferenzraum- Feature an, welches intern und extern erreichbar ist. Folgen Sie der nachstehenden Konfigurationsanleitung um dieses Featur zu aktivieren.

1. Einstieg auf die Admin- Web- Gui
2. Konferenzraum für externe Teilnehmer freischalten (optional)
 - a. Unter "Einstellungen Rufnummern", die gewünschte Rufnummer über welche das Feature von extern erreichbar sein soll auswählen.

TELEMATICA

Willkommen, Administrator! | Abmelden

Status

Einstellungen

Einstellungen

PBX-Verbindungen

Rufnummern

Routing

Begrüßungen

Standorte

Urlaub

Zeitpläne

Netzwerk

Diagnose

Metriken

Aktionen

Nebenstellen

Provisionierung

Accounting

Warnung: Technische Kontaktperson wurde nicht eingerichtet!

Warnung: Standort ohne IP-Einschränkung gefunden!

Rufnummern

Neue Rufnummer

Rufnummer	Anzeigename	Export Vermittlung	Export Gruppen	Export Nst.	Export
43720	Hauptnummer	Ja	Ja	Ja	Ja

- b. Danach bei "Eingehende Anrufe" den Schalter "Direktdurchwahl auf Features" auf "Ja" stellen. Damit ist die Konferenzraum- Durchwahl über diese Rufnummer erreichbar (z.B. +43 720 123456 - 7777)

Basisinformationen

Einstellung Wert

Typ 43720

Anzeigename Hauptnummer

[?] Alle eingehenden Anrufe auf diese Rufnummer werden hier gesammelt. Entweder erfolgt eine Direktvermittlung zu entsprechender Nebenstelle oder der Anruf wird nach Anwendung nachfolgender Regeln zur Vermittlung weitergeleitet. Im Auslieferungszustand ist Ihre Vermittlung eine Gruppe.

Eingehende Anrufe

Einstellung Wert

Vermittlung Gruppe (Durchwahl/Rufnummer)

[?] Hinweis: Als Vermittlungsanrufe gelten Anrufe auf die Hauptnummer ohne oder mit unzutreffender Durchwahl.

Identifikationstext voranhängen

[?] Bei eingehenden Anrufen wird der Identifikationstext vor die Quellrufnummer oder den aufgelösten Namen gesetzt.

Direktdurchwahl auf Hauptnummer Ja

Direktdurchwahl auf Gruppen Ja

Direktdurchwahl auf Nebenstellen Ja

Direktdurchwahl auf Features Ja

Direktdurchwahl auf unbekannte DV Ja

[?] Legen Sie fest, wie Ihre Rufnummer erreichbar sein soll. Im Auslieferungszustand werden alle eingehenden Anrufe zur Vermittlung weitergeleitet.

3. Unter "Einstellungen Einstellungen Erweiterungen Virtueller Konferenzraum" die Durchwahlen für die einzelnen Konferenzräume definieren.
Hinweis: Die Durchwahlen der Konferenzräume müssen frei sein und dürfen nicht gleichzeitig als Gruppe oder Nebenstellendurchwahl konfiguriert sein.
Es gibt offene und geschützte Konferenzräume. Die offenen Konferenzräume sind nur Intern erreichbar und es ist keine Passworteingabe nötig. Die geschützten Konferenzräume sind von Intern und Extern erreichbar und es ist eine Passworteingabe erforderlich um diesen Konferenzräumen beizutreten.

Status

Benachrichtigungen

Erweiterungen

System

Einstellungen

PBX-Verbindungen

Rufnummern

Routing

Begrüßungen

Standorte

Urlaub

Zeitpläne

Netzwerk

Diagnose

Metriken

Aktionen

Nebenstellen

Provisionierung

Accounting

Warnung: Technische Kontaktperson wurde nicht eingerichtet!

Warnung: Standort ohne IP-Einschränkung gefunden!

Einstellungen

Allgemeine Ausnahmesituation

Virtueller Konferenzraum

Einstellung	Wert
Offener Konferenzraum #1	Zugriffspunkt: 7771 [?] Zugang erfolgt nur intern. Zutritt ist frei.
Offener Konferenzraum #2	Zugriffspunkt: 7772 [?] Zugang erfolgt nur intern. Zutritt ist frei.
Offener Konferenzraum #3	Zugriffspunkt: 7773 [?] Zugang erfolgt nur intern. Zutritt ist frei.
Geschützter Konferenzraum #1	Zugriffspunkt: 7777 Kennwort: 1234 generieren [?] Zugang erfolgt intern und extern. Bitte verwenden Sie numerische Zeichen für die Authentifizierung.
Geschützter Konferenzraum #2	Zugriffspunkt: Kennwort: 0 generieren [?] Zugang erfolgt intern und extern. Bitte verwenden Sie numerische Zeichen für die Authentifizierung.
Geschützter Konferenzraum #3	Zugriffspunkt: Kennwort: 0 generieren [?] Zugang erfolgt intern und extern. Bitte verwenden Sie numerische Zeichen für die Authentifizierung.
Geschützter Konferenzraum #4	Zugriffspunkt: Kennwort: 0 generieren [?] Zugang erfolgt intern und extern. Bitte verwenden Sie numerische Zeichen für die Authentifizierung.