

FRITZ!BOX KONFIGURATION NEUER SIP-SERVER

SIP.TELEMATICA.AT

Schritt 1

Loggen Sie sich auf Ihrer Fritzbox unter <http://fritz.box> ein.
Benutzername und Passwort wurde von Ihnen selbst vergeben.

Schritt 2

Wechseln Sie im Menu auf den Punkt „Telefonie“ und dort auf den Unterpunkt „Eigene Rufnummern“. Am unteren Ende der Seite muss die Ansicht auf Erweitert stehen (einfach draufklicken). Ist dies erledigt, einfach auf den bearbeiten Button klicken.

FRITZ!Box 7360

Angemeldet | FRITZ!Box | MyFRITZ!

Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
Heimnetz
WLAN
DECT
System

Eigene Rufnummern

Rufnummern | Anschlusseinstellungen | Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
●	0720371291	Internet	sip.telematica.at	*121#

Liste drucken | Neue Rufnummer | Hilfe

Ansicht: Erweitert | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de

Schritt 3

Auf der Seite die sich öffnet müssen Sie Ihre Rufnummer unter Internetrufnummer eintragen (nur mit Ortsvorwahl ohne Österreichvorwahl). Unter Benutzername und Kennwort müssen die von uns mitgeteilten Zugangsdaten eingetragen sein. Bei Registrar gehört „sip.telematica.at“ eingetragen. Darunter bitte die selbe Auswahl treffen wie auf den Screenshots ersichtlich und mit „OK“ bestätigen.

FRITZ!Box 7360

Angemeldet | FRITZ!Box | MyFRITZ!

Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
Heimnetz
WLAN
DECT
System

Eigene Rufnummern

Rufnummer bearbeiten

Tragen Sie hier die Anmeldedaten für die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen haben.

Anmeldedaten

Internetrufnummer verwenden

Telefonie-Anbieter: sip.telematica.at

Internetrufnummer: 0720371291

Wenn Sie möchten, dass bei einem Anruf ein Name angezeigt wird, ordnen Sie der Rufnummer einen Anzeigenamen zu. Bei einem Anruf zeigt das Telefon den Anzeigenamen an.

Anzeigenname: _____

Benutzername: 43720371291

Kennwort: ****

Registrar: sip.telematica.at

Proxy-Server: _____

Rufnummernformat

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

Landesvorwahl: Keine Ohne Präfix (43) Mit Präfix (0043)

Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln

Ausgehende Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln

Ausgehende Rufnummern gemäß anzeigebasiertem Rufnummernformat übermitteln (Internationaler Vorwahl 011 statt 00)

**WLAN
DECT
System**

Kennwort	****
Registrar	sip.telematica.at
Proxy-Server	

Rufnummernformat

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

Landesvorwahl Keine Ohne Präfix (43) Mit Präfix (0043)

Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln

Ausgehende Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln

Ausgehende Rufnummern gemäß amerikanischem Rufnummernplan übermitteln (internationale Vorwahl 011 statt 00)

Eigene Rufnummer im internationalen Rufnummernformat übermitteln

Suffix für Rufnummern

Leistungsmerkmale

DTMF-Übertragung

Rufnummernunterdrückung (CLIR)

Rufnummerübermittlung

Eigene Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anbieter erfordert G.726 nach RFC 3551

Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235

Anmeldung immer über eine Internetverbindung
Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Ansicht: Erweitert | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de

Schritt 4

Wechseln Sie im Menu wieder auf den Punkt „Telefonie“ und dort auf den Unterpunkt „Eigene Rufnummern“. Jetzt noch den Karteireiter „Anschlusseinstellungen“ auswählen.

Hier auch gegebenenfalls die Einträge für Landes- und Ortsvorwahlen wie beschrieben korrigierten (für Wien schreiben Sie links „0“ und rechts „1“, für Graz links „0“ und rechts „316“ usw.).

Auch die anderen Auswahlen treffen Sie bitte gemäß den Abbildungen und bestätigen am Ende mit „Übernehmen“:

FRITZ!Box 7360

Angemeldet ▼ | [FRITZ!Box](#) | [MyFRITZ!](#) |

Übersicht
Internet
Telefonie
 Anrufe
 Anrufbeantworter
 Telefonbuch
 Weckruf
 Rufbehandlung
 Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern
Heimnetz
WLAN
DECT
System

Eigene Rufnummern

Rufnummern
Anschlusseinstellungen
Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie spezielle Telefonieeinstellungen vornehmen.

Standortangaben

Land

Landesvorwahl

Ortsvorwahl

Festnetz

Festnetz aktiv

Das Festnetz kann deaktiviert werden, wenn die FRITZ!Box nur mit dem DSL-Anschluss und nicht mit einem Festnetz verbunden ist. Alle Telefonate werden dann über das Internet geführt. Der Internettelefonie-Anbieter muss in diesem Fall alle Anrufe weiterleiten.

Passive Faxweiche aktivieren

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie an Ihrem analogen Festnetzanschluss sowohl Telefonate als auch Faxe empfangen wollen.

Ersatzverbindung

Ersatzverbindung verwenden

Wenn die Anwahl über einen Internettelefonie-Anbieter scheitert, wird der Gesprächsaufbau automatisch über andere

Sie telefonieren dann zum Tarif des jeweiligen Anbieters.

Ausgehende Rufnummer

Telefoniergeräte, für die keine ausgehende Rufnummer festgelegt wurde, verwenden folgende Rufnummer bei ausgehenden Rufen.

Eigene Rufnummer

Wartemusik

[ändern](#)

Wird ein Gespräch gehalten (z.B. beim Makeln), wird die Wartemusik wiedergegeben, falls der Telefonanbieter keine eigene Wartemusik abspielt.

Sprachpakete

Bitte ändern Sie die folgenden Einstellungen nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Anschluss-Anbieter empfohlen wird. Die erforderlichen Werte erhalten Sie von ihrem Anschluss-Anbieter.

Wenn Ihr Telefonanbieter das Verfahren T.38 unterstützt, nutzt FRITZ!Box dieses Verfahren als Option für den Empfang und das Senden von Faxen.

Faxübertragung auch mit T.38

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für Internettelefonie verwenden

Weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC)

Ansicht: Erweitert | [Inhalt](#) | [Handbuch](#) | [Tipps&Tricks](#) | [Newsletter](#) | [avm.de](#)

Schritt 5

Wenn Sie alle Schritte erfolgreich abgeschlossen haben, schließen Sie bitte Ihren Browser und starten Sie die Fritzbox neu.

Nach dem Neustart sollte nun alles funktionieren.