

HowTo: Nebenstellen- Sprachbox verwalten

Über das Nebenstellen- Sprachbox- Verwaltungsmenü kann u.a. die Sprachbox abgehört werden und Bandansagen für die Sprachbox aufgenommen werden. [Individuelle Ansage für eine Nebenstellen- Sprachbox aktivieren](#)

Der Zugriff auf dieses Menü erfolgt intern über die Kennziffer "999" und extern über die Hauptrufnummer+999+Nebenstelle.

Intern kann man nur in das Nebenstellen- Sprachbox- Verwaltungsmenü der Nebenstellen, von der man die Kennziffer "999" wählt.

Wenn man also z.B. vom Telefon der Nebenstelle 10 die Kennziffer "999" wählt, kommt man ins Sprachbox- Verwaltungsmenü der Nebenstelle 10.

Nachdem Sie sich in das Sprachbox- Verwaltungsmenü eingewählt haben, muss der Sprachbox- Pin der jeweiligen Nebenstelle eingegeben werden. [Pass wörter auslesen und ändern](#)

Danach führt Sie eine IVR durch die Menü's:

2 = Ordner wechseln

3 = Erweiterte Optionen (wird nicht benötigt)

0 = Mailbox- Optionen (Bandansagen aufnehmen/ändern)

*= Hilfe

#= Verlassen



Die Bandansagen gelten nur für die Nebenstelle selbst und nicht für die allgemeine Sprachbox bzw. Nachtsprachbox