

WLAN-Kanal ändern (TG)


WLAN-Signale können durch von anderen Geräten verursachte Interferenzen reduziert werden. Ein Wechsel des WLAN-Kanals Ihres A1 WLAN Box kann zur Verbesserung der Signalqualität und zur Erhöhung der Internetgeschwindigkeit beitragen. Weitere hilfreiche Tips zum Thema Wlan finden Sie in unserem [WLAN-Ratgeber](#).

STEP 1

[blocked URL](#)

Öffnen Sie Ihren Browser.
Geben Sie **10.0.0.138** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2



Wählen Sie in der Übersicht bei Heimnetzwerk "**Wireless**".

STEP 3




Bei der nun dargestellten Übersicht, beachten Sie die obere, rechte Seite. Klicken Sie hier bitte auf "**Konfigurieren**".

STEP 4



Unter "**Kanalwahl**", wählen Sie das Dropdown-Menü.

STEP 5



Wählen Sie nun **"Manuell"**. Wenn Sie weiter nach unten scrollen, zu **"Kanal"**, können Sie hier den gewünschten Kanal einstellen.

Info

Wie Sie den für Sie richtigen Kanal finden, erfahren Sie in unserem [WLAN-Ratgeber](#).

ZIEL

Klicken Sie auf **"Übernehmen"**, damit die Änderungen gespeichert werden. Sie haben den WLAN-Kanal Ihres A1 WLAN Box erfolgreich gewechselt.