


Werkseinstellung ADB (Reset-Taste)

Wichtige Infos

Beachten Sie bitte, dass beim zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, sämtliche Daten am Gerät gelöscht werden. WLAN-Passwort, SSID, DSL-Benutzernamen etc. müssen danach erneut eingestellt werden!



- Wenn Sie die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, drücken Sie mit einem Nadel / B

ür
o
k
l
a
m
m
e
r
f
ü
r
c
a.
1
2
S
e
k
u
n
d
e
n
a
u
f
d
i
e
**R
E
S
E
T**
T
a
s
t
e.
W
e
n
n
e
s
f
u
n
k
t
i
o
n
i
e
r
t
h
a
t
,
s
t
a
r
t
e
t
d
a
s
M
o
d
e
m
n
e
u
(
N
u
r
d
a
s
P
o
w
e
r
-
L
E
D
l
e

u
c
h
t
e
t
n
o
c
h)

- Bi
tt
e
b
e
a
c
h
t
e
n
Si
e,
d
a
s
s
e
i
n
W
er
k
sr
e
s
et
ni
c
ht
z
u
of
t
d
ur
c
h
g
ef
ü
hr
t
w
er
d
e
n
s
ol
l.