


# Werkseinstellung ADB ( Reset-Taste )

## Wichtige Infos

Beachten Sie bitte, dass beim zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, sämtliche Daten am Gerät gelöscht werden. WLAN-Passwort, SSID, DSL-Benutzernamen etc. müssen danach erneut eingestellt werden!



- Wenn Sie die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, drücken Sie mit einem Nadel / B

ür  
o  
k  
l  
a  
m  
m  
e  
r  
f  
ü  
r  
c  
a.  
1  
2  
S  
e  
k  
u  
n  
d  
e  
n  
a  
u  
f  
d  
i  
e  
**R  
E  
S  
E  
T**  
T  
a  
s  
t  
e.  
W  
e  
n  
n  
e  
s  
f  
u  
n  
k  
t  
i  
o  
n  
i  
e  
r  
t  
h  
a  
t  
,  
s  
t  
a  
r  
t  
e  
t  
d  
a  
s  
M  
o  
d  
e  
m  
n  
e  
u  
(  
N  
u  
r  
d  
a  
s  
P  
o  
w  
e  
r  
-  
L  
E  
D  
l  
e

u  
c  
h  
t  
e  
t  
n  
o  
c  
h)

- Bi  
tt  
e  
b  
e  
a  
c  
h  
t  
e  
n  
Si  
e,  
d  
a  
s  
s  
e  
i  
n  
W  
er  
k  
sr  
e  
s  
et  
ni  
c  
ht  
z  
u  
of  
t  
d  
ur  
c  
h  
g  
ef  
ü  
hr  
t  
w  
er  
d  
e  
n  
s  
ol  
l.