


Telefonie-Option Endgeräte konfigurieren

Sie können einem FON Port oder einem manuell hinzugefügten Endgerät eine bestimmte Rufnummer für ausgehende Anrufe zuordnen. Darüber hinaus können Sie auch definieren, ob dieser Anschluss auf alle Rufnummern regieren soll, oder nur auf bestimmte.

Gehen Sie dafür unter "Telefonie > Telefoniegeräte" und klicken Sie neben dem Anschluss auf das Bleistiftsymbol.


Telefon

Sie können nun auswählen, welche Bezeichnung der Anschluss hat sowie welche Rufnummer für ausgehende Anrufe und welche für ankommende Anrufe verwendet werden soll.



Klingelsperre

Unter "Klingelsperre" können Sie auch noch aktivieren, ob das Telefon immer oder nur zu bestimmten Zeiten klingeln soll.



Merkmale des Telefoniegerätes

Hier können Sie zum Beispiel "Anklöpfen" aktivieren oder Ihre eigene Rufnummer unterdrücken oder anzeigen lassen.

Gehen Sie dazu im Menü auf "Telefonie > Telefonieendgeräte > FON Port > Merkmale des Telefoniegerätes"

Das FON Port ist jenes Port, an welchem Sie ihr Telefon angeschlossen haben.

