

ZTE H389A + H268N Router: Zugangsdaten einrichten

STEP 1

blocked URL

Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie **10.0.0.138** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2



Willkommen bei A1 WLAN Box. Bitte anmelden.


Benutzername

Passwort

[Login](#)

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie **"Login"**. Standardmäßig ist der Benutzername "admin" und das Passwortfeld bleibt leer.

STEP 3



WAN Einstellung


Geräteleiste

Name	MAC Adresse	IPv4 Adresse	IPv6 Adresse
Samsung-Galaxy-S7-e...		10.0.0.2	
DESKTOP-RSNIU3B		10.0.0.3	

Bei der A1 Wlan Box H268N gibt es leichte Unterschiede in der optischen Darstellung, die Wege sind dieselben.

Auf der Startseite der Modemoberfläche (Webinterface), klicken Sie entweder auf **"Internet"** oder im linken Bereich, neben der Weltkugel, auf **"WAN Einstellung"**, was gleich zur Benutzerdateneingabe führt. Wenn Sie auf Internet geklickt haben, gelangen Sie zum folgenden Bereich:

ZIEL



DSL

VoIP

Internet

WLAN

Power