

Werkseinstellung wiederherstellen (ZTE H389A + H268N-Webinterface)

Wichtige Infos

Wichtiges Infos

Beachten Sie bitte, dass beim zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, sämtliche Daten am Gerät gelöscht werden. WLAN-Passwort, SSID, DSL-Benutzernamen etc. müssen danach erneut eingestellt werden!

STEP 1

blocked URL


Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie **10.0.0.138** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2



Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie **"Login"**.

STEP 3



Klicken Sie nun in der oberen Leiste auf **"Management & Diagnose"**. Anschließend im linken Menü auf **"Systemverwaltung"**. Hier drücken Sie auf den dritten Punkt: **"Werkseinstellungsverwaltung"**.

Beim A1 WLAN Box Modell **H268N**, unterscheiden sich diese Punkte geringfügig. Hier gehen Sie auf den Reiter "Management", klicken dann anschließend auf "System Management" und zuletzt auf "Werkseinstellung".

Home Internet Local Network VoIP Management

Status
Account Management
System Management
Log Management
Diagnose
MAC Tabelle

Seiteninformation
Diese Seite zeigt die Basisinformation des Gerätes.

▼ Geräteinformation

Gerätstyp	A1 WLAN Box
Seriennummer des Gerätes	Z11747EGBM036355-H268N
Hardware Version	V1.1.0
Software Version	016_42r_MU
Boot Version	V1.1.0
UpTime	8 d 21 Stunden 45 Minuten 59 Sekunden
System Vendor	ZTE

Status
Account Management
System Management
Log Management
Diagnose
MAC Tabelle

Gerätemanagement Software Upgrade Benutzereinstellungen

Seiteninformation
Diese Seite zeigt die Funktionen des Gerätemanagements.


▼ Neustart

Neustart: Bitte drücken Sie den "Roboot" Knopf um das Gerät neu zu starten. Diese Prozedur dauert ca. 5 Minuten.
Anmerkung: Die Neustart Prozedur unterbricht alle laufenden Interaktionen.

Neustart


► Werkseinstellung

STEP 4



Drücken Sie auf **"Werkseinstellung wiederherstellen"**. Aus Sicherheitsgründen werden Sie erneut gefragt, ob Sie die Einstellungen wirklich zurücksetzen möchten. Bedenken Sie bitte, dass Einstellungen wie MAC-Filter, SSID, WLAN-Key etc. gelöscht werden. Wenn Sie sich sicher sind, drücken Sie auf OK.

ZIEL



Ihr A1 WLAN Box kehrt zu den Standard-Werkseinstellungen zurück und startet automatisch neu. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sobald das Gerät den Startvorgang beendet hat und die Verbindung wieder hergestellt wurde, was Sie anhand der LED am Gerät erfahren, ist es erforderlich, die Zugangsdaten für den Internetzugang neuerlich einzutragen.

Weitere hilfreiche Anleitungen: [Zugangsdaten einrichten \(ZTE\)](#)