

ZTE H389A + H268N Router: Zugangsdaten einrichten

STEP 1

blocked URL

Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie **10.0.0.138** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2



Willkommen bei A1 WLAN Box. Bitte anmelden.


Benutzername

Passwort

[Login](#)

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie **"Login"**. Standardmäßig ist der Benutzername "admin" und das Passwortfeld bleibt leer.

STEP 3



Geräteleiste

Name	MAC Adresse	IPv4 Adresse	IPv6 Adresse
Samsung-Galaxy-S7-e...		10.0.0.2	:
DESKTOP-RSN1U3B		10.0.0.3	:

Bei der A1 Wlan Box H268N gibt es leichte Unterschiede in der optischen Darstellung, die Wege sind dieselben.

Auf der Startseite der Modemoberfläche (Webinterface), klicken Sie entweder auf **"Internet"** oder im linken Bereich, neben der Weltkugel, auf **"WAN Einstellung"**, was gleich zur Benutzerdateneingabe führt. Wenn Sie auf Internet geklickt haben, gelangen Sie zum folgenden Bereich:

ZIEL



Aktuelle Uhrzeit: 1979-01-07T00:56

[admin](#)
[Logout](#)
[Deutsch](#)
[English](#)

Home
Internet
Lokales Netzwerk
VoIP
Management & Diagnose

DSL Line Info
Status
WAN
Sicherheit
DDNS

Seiteninformation

Diese Seite stellt die Funktion für die DSL Verbindungsparameter Konfiguration zur Verfügung.

▼ Internet Connection

Benutzername:

Passwort:

Verbindungsmodus: Bei Bedarf ▼

Auto-Trennung bei fehlendem Traffic: Min

Anwenden
Widerlösen

Drücken Sie links auf **"WAN"** und geben im Bereich Internet Connection Ihre erhaltenen Zugangsdaten ein.

Achten Sie bitte darauf, dass wenn Sie die Daten kopieren, keine Leerzeichen mitkopiert werden.
Beim Passwort gilt es, auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten.

