

# FRITZ!Box - Bedeutung der Leuchtdioden

Die FRITZ!Box hat fünf Leuchtdioden (LEDs), die verschiedene Verbindungszustände und Ereignisse anzeigen.

## Bedeutung der Leuchtdioden

Hinweis: Die Belegung der Leuchtdiode "Info" ist frei wählbar. Lesen Sie dazu die Beschreibung in "[Info-Anzeige](#)".

Folgende Ereignisse und Funktionen werden von den LEDs signalisiert:

LED	Zustand	Bedeutung / Funktion
Power / DSL	leuchtet	Stromzufuhr besteht und DSL-Anschluss ist betriebsbereit
	blinkt	Stromzufuhr besteht und die DSL-Verbindung wird hergestellt oder ist unterbrochen.
Fon	aus	Grundzustand
	leuchtet	Telefonverbindung über Internet besteht.
	blinkt	Nachrichten in Ihrer Mailbox (diese Funktion muss von Ihrem Telefonanbieter unterstützt werden).
DECT	aus	DECT-Funktion ist ausgeschaltet
	leuchtet	DECT-Funktion ist angeschaltet
	blinkt	<ul style="list-style-type: none"><li>Anmeldevorgang für ein DECT-Schnurlostelefon läuft</li><li>Anmeldevorgang für ein Smart-Home-Gerät läuft</li></ul>
WLAN	aus	WLAN-Funktion ist ausgeschaltet
	leuchtet	WLAN-Funktion ist angeschaltet
	blinkt	<ul style="list-style-type: none"><li>WLAN-Funktion wird an- oder ausgeschaltet.</li><li>WLAN-Einstellungen werden übernommen.</li><li>WPS wird ausgeführt: Anmeldevorgang für ein WLAN-, DECT-, Smart-Home oder Powerline-Gerät läuft</li><li>WPS-Vorgang abgebrochen: Mehr als zwei WLAN-Geräte führen gleichzeitig WPS aus. Wiederholen Sie den WPS-Vorgang.</li></ul>
	leuchtet auf	Anmeldung eines WLAN-, DECT-, oder Powerline-Gerätes war erfolgreich
Info	aus	Grundzustand
	leuchtet grün	<ul style="list-style-type: none"><li>Ein unter "System / Info-Anzeige" eingestelltes Ereignis wird angezeigt.</li><li>Stick &amp; Surf mit FRITZ!WLAN USB Stick von AVM ist abgeschlossen.</li></ul>
	blinkt grün	<ul style="list-style-type: none"><li>FRITZ!OS wird aktualisiert.</li><li>Ein unter "System / Info-Anzeige" eingestelltes Ereignis wird angezeigt.</li><li>Stick &amp; Surf mit FRITZ!WLAN USB Stick von AVM läuft.</li></ul>
	blinkt oder leuchtet rot	Fehler: Folgen Sie den Hinweisen in der Benutzeroberfläche auf der Seite "Übersicht".