

Werkseinstellung wiederherstellen (ZTE H389A + H268N-Webinterface)



Wichtige Infos

Wichtige Infos

Beachten Sie bitte, dass beim zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, sämtliche Daten am Gerät gelöscht werden. WLAN-Passwort, SSID, DSL-Benutzernamen etc. müssen danach erneut eingestellt werden!

STEP 1

blocked URL

Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie **10.0.0.138** in die Adresszeile ein und drücken Sie auf Enter.

STEP 2

Willkommen bei A1 WLAN Box. Bitte anmelden.

Benutzername:

Passwort:

Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und wählen Sie "Login".

STEP 3

Home Internet Lokales Netzwerk VoIP Management & Diagnose

Status Account Management Systemverwaltung Log Verwaltung Diagnose MAC Tabelle Contract Table

Geräteverwaltung

Seiteninformation

Diese Seite stellt die Geräteverwaltung zur Verfügung.

Neustart Verwaltung

Neustart: Bitte klicken Sie auf den "Neustart" Knopf, um das Gerät neu zu starten. Dieser Prozess dauert ungefähr 5 Minuten.

Hinweis: Durch den Neustart werden alle laufenden Operationen beendet.

Neustart

Clear Config Management

Werkseinstellungsverwaltung

Werkseinstellungen wiederherstellen: Alle Parametereinstellung werden auf die Werkvorgaben zurückgesetzt. Nachdem dieser Vorgang beendet wird, startet das Gerät automatisch neu.

Hinweis: Durch diesen Vorgang werden alle Ihre Einstellungen gelöscht und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Klicken Sie nun in der oberen Leiste auf "Management & Diagnose". Anschließend im linken Menü auf "Systemverwaltung". Hier drücken Sie auf den dritten Punkt: "Werkseinstellungsverwaltung".

Beim A1 WLAN Box Modell **H268N**, unterscheiden sich diese Punkte geringfügig. Hier gehen Sie auf den Reiter "Management", klicken dann anschließend auf "System Management" und zuletzt auf "Werkseinstellung".

Home
Internet
Local Network
VoIP
Management

Status

Account Management

System Management

Log Management

Diagnose

MAC Tabelle

Seiteninformation

Diese Seite zeigt die Basisinformation des Gerätes.

Geräteinformation

Gerätstyp	A1 WLAN Box
Seriennummer des Gerätes	ZT1747EGBM036355-H268N
Hardware Version	V1.1.0
Software Version	016_42r_MU
Boot Version	V1.1.0
UpTime	8 d 21 Stunden 45 Minuten 59 Sekunden
System Vendor	ZTE

Status

Account Management

System Management

Log Management

Diagnose

MAC Tabelle

Gerätemanagement

Software Upgrade

Benutzereinstellungen

Seiteninformation

Diese Seite zeigt die Funktionen des Geräte-Managements.

Neustart


Neustart: Bitte drücken Sie den "Roboot" Knopf um das Gerät neu zu starten. Diese Prozedur dauert ca. 5 Minuten.

Anmerkung: Die Neustart Prozedur unterbricht alle laufenden Interaktionen.

Neustart


Werkseinstellung

STEP 4



Drücken Sie auf **"Werkseinstellung wiederherstellen"**. Aus Sicherheitsgründen werden Sie erneut gefragt, ob Sie die Einstellungen wirklich zurücksetzen möchten. Bedenken Sie bitte, dass Einstellungen wie MAC-Filter, SSID, WLAN-Key etc. gelöscht werden. Wenn Sie sich sicher sind, drücken Sie auf OK.

ZIEL



Ihr A1 WLAN Box kehrt zu den Standard-Werkseinstellungen zurück und startet automatisch neu. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sobald das Gerät den Startvorgang beendet hat und die Verbindung wieder hergestellt wurde, was Sie anhand der LED am Gerät erfahren, ist es erforderlich, die Zugangsdaten für den Internetzugang neuerlich einzutragen.

Weitere hilfreiche Anleitungen: [Zugangsdaten einrichten \(ZTE\)](#)