Fritz!Box: Portfreigaben einrichten

Vorbereitungen:

• Ermitteln Sie, welche Ports und IP-Protokolle die Anwendung verwendet. Informationen dazu erhalten Sie vom Hersteller, z.B. im Handbuch oder Homepage.

Portfreigabe einrichten:



Modemoberfläche:



Öffnen Sie Ihren bevorzugten Internet-Browser. In der oberen Adresszeile geben Sie bitte folgendes ein:

http://fritz.box oder http://192.168.178.1 - Danach drücken Sie die "Enter" Taste Ihrer Tastatur.

STEP 2

Fixe IP-Adresse dem Gerät zuweisen:

Als erstes sollten Sie für das Gerät, für welches Sie die Portfreigabe benötigen eine fixe IP-Adresse zuweisen.

Klicken Sie dafür auf "Heimnetz" und anschließend auf den Unterpunkt "Netzwerk".

Dort sollten Sie eine Auflistung der Geräte bekommen, die gerade mit Ihrem Netzwerk verbunden sind.





Sollte Ihr Gerät nicht in der Liste aufscheinen stellen Sie bitte sicher das Ihr Gerät mit der Fritz! Box verbunden ist.



Eine unverbindliche Übersicht der verwendeten Ports vieler Anwendungen finden Sie auf der Internetseite www.portforward.com.

Nun sollte sich eine neue Seite öffnen. Bitte setzen Sie dort den Hacken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen". Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "OK".

Name	Zurücks	etzen
IP-Adresse	192.168.178.20	
	Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse	zuweisen.

Portfreigabe einrichten:

STEP 3

Klicken Sie auf den Punkt "Internet" und anschließend auf den Unterpunkt "Freigaben".

	Portfreigaben
Übersicht	
Internet ^	Alle mit der FRITZ!Bo von Portfreigaben kör
Online-Monitor	
Zugangsdaten	Gerät / Name
Filter	
Freigaben	
MyFRITZ!-Konto	
DSL-Informationen	

Sollte Ihr Gerät hier noch nicht aufgelistet sein, klicken sie auf den Punkt "Gerät für Freigaben hinzufügen".

Gerät für	Freigaben hinzufüge	1
Wählen Sie ansc Freigabe" klicke	hließend Ihr Gerät in der n.	Auswahlliste aus. Nun können Sie auf den Punkt " Neue
	Neue Freigabe	
OK	Abbrechen	

Um den Port bzw. mehrere Ports freizugeben Wählen Sie aus der Auswahlliste Anwendung "Andere Anwendung" aus. Nun können Sie "Bezeichnung", "Protokoll" und den gewünschten "Port" eintragen. Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe mit "OK".

Freigabe anlegen			
 Portfreigabe 			
Anwendung	Andere Anwendung ~		
Bezeichnung	test		
Protokoll	UDP ~		
Port an Gerät	3468 bis Port 3468		
Port extern gewünscht (IPv4)	3468		
Freigabe aktivieren			
		OK	Abbrechen

Sie können nun noch weitere Portfreigaben mithilfe des Buttons "Neue Freigabe" hinzufügen oder die Freigabe mit dem Button "OK" abschließen.

	Neue Freigabe
ОК	Abbrechen
ZIEL	1

Hiermit ist Ihre Portfreigabe eingerichtet. Es ist ggf. nötig den Router einmal neuzustarten.